

Kurzanleitung

O₂ HomeSpot 5G



O₂

Sicherheitshinweise

WICHTIG: Lesen Sie bitte diese Anleitung vor Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Händigen Sie diese Anleitung ggf. einem neuen Besitzer des Geräts aus.

⚠️ WARNUNG: Elektrische Spannung an Netzanschluss, Telefon- und Netzkabeln ist gefährlich! Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu gefährlichen Situationen führen, die nicht nur hohen Sachschaden, sondern auch schwerste Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Während eines Gewitters dürfen Sie das Gerät nicht installieren und auch keine Leitungsverbindungen stecken oder lösen.
- Der Betrieb ist nur für trockene Räume innerhalb von Gebäuden vorgesehen.
- Die Netzsteckdose muss nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- Verlegen Sie die Leitungen so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des Geräts eindringen, da sonst ein elektrischer Schlag oder Kurzschluss die Folge sein kann.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

Wir freuen uns, dass Sie sich für O₂ entschieden haben und ab jetzt die vielen Vorteile Ihres neuen mobilen Internets genießen können.

Lieferumfang	
	O ₂ HomeSpot 5G
	LAN-Kabel (gelb)
	Steckernetzteil
	Kurzanleitung

Ausführliche Informationen

Unter der folgenden Adresse finden Sie detaillierte Informationen zum Einrichten und Konfigurieren Ihres O₂ HomeSpot 5G: www.o2online.de/service/router/router-anleitungen/

So erreichen Sie uns:

www.o2.de
www.o2.de/kontakt

Frequenzbänder des integrierten WLAN-Moduls:

- 2.400 – 2.483,5 MHz, max. Sendeleistung 100 mW
- 5.150 – 5.350 MHz, max. Sendeleistung 200 mW (für diesen Bereich ist ausschließlich Indoor-Betrieb gestattet)
- 5.470 – 5.725 MHz: max. Sendeleistung 1000 mW

Open Source Lizenzhinweis

Dieses Produkt enthält Software, die unter Open Source Code Licenses lizenziert ist und Ihnen unter den Bedingungen dieser Lizenzen zur Verfügung gestellt wird. Eine Kopie des Lizenztextes finden Sie im Internet unter http://www.askey.com/germany_o2. Sie können von uns innerhalb von 3 Jahren ab Inverkehrbringen dieses Produkts eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quelltextes erhalten, indem Sie uns unter askey-gpl-o2-homespot-5G@askey.com kontaktieren. Dieses Angebot gilt für alle Personen, die diese Informationen erhalten.

Europäische Vorschriften: Dieses Produkt wurde im Einklang mit der europäischen Richtlinie 2014/53/EU konstruiert, geprüft und hergestellt. Die EU-Konformitätserklärung kann unter http://www.askey.com.tw/germany_o2/ abgerufen werden.

Rücksendung von O₂ Geräten

Im Online-Logistik-Center auf <https://router-retoure.o2online.de/start> finden Sie alle Informationen zur Rücksendung der bisher genutzten O₂ Geräte. Dort erhalten Sie bei Bedarf auch Ihr persönliches Versandetikett für einen kostenfreien Versand.

In nur 3 Schritten installiert – so einfach geht's:

1 Installation vorbereiten

- Sofern noch nicht geschehen, schalten Sie zunächst Ihre neue SIM-Karte frei.
- Nehmen Sie die Triple-SIM und drücken vorsichtig die beiden äußeren (vorgestanzten) Rahmen heraus; Sie erhalten so die Nano-SIM. Setzen Sie diese SIM-Karte in den Kartensteckplatz ein (s. Abb. 4).
- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzsteckeranschluss (Power) des O₂ HomeSpot 5G an der Geräterückseite (s. Abb. 1) und schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an. Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter.
- Die folgenden LEDs signalisieren Ihnen, dass der O₂ HomeSpot 5G betriebsbereit zur Aktivierung ist (s. Abb. 3 und 5):
 - LTE/5G: aus
 - WLAN: grün leuchtend
 - System: grün leuchtend
 Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

2 Ihren O₂ HomeSpot 5G konfigurieren

- Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her (siehe unten: WLAN-Ersteinrichtung).
- Öffnen Sie nun über das mit dem O₂ HomeSpot 5G verbundene Endgerät einen Internetbrowser und rufen Sie die Adresse o2.spot oder 192.168.1.1 auf.
- Geben Sie in Ihrem Endgerät nun das Kennwort für die Router-Konfiguration (s. Abb. 2) ein.
- Navigieren Sie nun zu „Netzwerk → LTE/5G“ und geben Sie die SIM-Karten-PIN in die Eingabemaske ein und drücken Sie „Verbinden“, um die Eingabe zu bestätigen und die Internetverbindung aufzubauen. Die SIM-Karten-PIN findet sich in dem Schreiben zu Ihrer SIM-Karte.

Wichtiger Hinweis: Damit Sie die PIN nicht nach jedem Gerätestart neu eingeben müssen, können Sie diese unter „SIM-Verwaltung: PIN-Schutz“ deaktivieren. Bitte prüfen Sie auch, ob eine neue Firmwareversion vorhanden ist und aktualisieren ggf. den O₂ HomeSpot 5G.

3 Lossurfen und telefonieren

- Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet an Ihrem O₂ HomeSpot 5G auch die „LTE/5G-LED“ (s. Abb. 5).
- Um die Telefoniefunktion Ihres O₂ HomeSpot 5G zu nutzen, können Sie ein Telefon Ihrer Wahl an den Telefonanschluss an der Geräterückseite anschließen (ggf. Adapter notwendig – nicht im Lieferumfang). Weitere Konfigurationseinstellungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch.
- Die Lage des O₂ HomeSpot 5G in der Wohnung kann die Leistung beeinflussen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Gerät an einem Platz mit ausreichendem Netzempfang aufstellen (idealerweise am Fenster).
- Ihr O₂ HomeSpot 5G besitzt einen Lüfter, um den Prozessor vor Überhitzung zu schützen. Dieser läuft beim Gerätestart kurz auf hoher Drehzahl an und regelt sich dann auf ein geräuschloses Niveau herunter.

WLAN-Ersteinrichtung

Automatische Einrichtung per WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ermöglicht Ihnen das einfache und schnelle Verbinden neuer WLAN-Geräte mit Ihrem O₂ HomeSpot 5G. Dazu müssen die zu verbindenden Endgeräte die WPS-Funktion unterstützen.

1. Drücken Sie WPS-Taste des O₂ HomeSpot 5G (s. Abb. 1) länger als fünf Sekunden, um eine WLAN-Verbindung einzurichten.
2. Aktivieren Sie nun innerhalb von zwei Minuten die WPS-Funktion an dem Endgerät, das mit dem WLAN verbunden werden soll. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes.
3. Nach erfolgreichem Aufbau der WLAN-Verbindung wird diese an Ihrem Endgerät entsprechend angezeigt und die WLAN-LED des O₂ HomeSpot 5G leuchtet wieder dauerhaft.

Manuelle Einrichtung

1. Schalten Sie die WLAN-Funktion an Ihrem Endgerät (PC, Smartphone, Tablet etc.) ein und stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion auch an Ihrem O₂ HomeSpot 5G aktiviert ist (WLAN-LED leuchtet, s. Abb. 3). Ansonsten aktivieren Sie diese bitte auf der Benutzeroberfläche unter Netzwerk → WLAN.
2. Verbinden Sie nun Ihr Endgerät mit dem O₂ HomeSpot 5G: Diese Prozedur unterscheidet sich je nach benutztem Betriebssystem des Endgeräts (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS etc.). Bitte informieren Sie sich im Handbuch Ihres jeweiligen Endgerätes.
3. Wählen Sie auf Ihrem Endgerät das Drahtlosnetzwerk Ihres O₂ HomeSpot 5G aus. Das Etikett auf der Rückseite des O₂ HomeSpot 5G verrät Ihnen die beiden WLAN-Namen (SSID) und den Netzwerkschlüssel (WLAN-Passwort) (s. Abb. 2).
4. Drücken Sie auf Ihrem Endgerät auf „Verbinden“ und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein (s. Abb. 2).
5. Die WLAN-Verbindung ist somit eingerichtet.

Ihr O₂ HomeSpot 5G im Detail

Geräterückseite

Anschlüsse (Abb. 1)

Zugriff auf die Bedienoberfläche

URL: o2.spot
Passwort: 32e60363

WLAN-Namen
o2-WLAN-XXXX

WLAN-Passwort
o2WLAN-XXXX

Gerätevorderseite

LED-Ansicht (Abb. 3)

Geräteunterseite

SIM-Karten-Steckplatz (Abb. 4)

ASKEY

Importeur: ASKEY Computer Corporation
Tradeboulevard 3, 4761 RL Zevenbergen The Netherlands
WEEE-Reg.-Nr. DE 84062472

Made in Taiwan
Hersteller: ASKEY Computer Corporation
(10F, No.119, JianKang RD., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan.)

O₂ HomeSpot 5G RTLE610VW-D12-RoHS | Netzteil: 12V = 3A | Mat.-Nr. 4406013345 | Prod.Datum (MMYY) 0320

SIM-Karte

SN: E801000001

IMEI: 123450000000001

LED-Verhalten (Abb. 5)

LED	Verhalten	Status
LTE/5G	Grün blinkend	Verbindungsaufbau 5G
	Orange blinkend	Verbindungsaufbau LTE
	Grün leuchtend	Verbunden mit 5G-Mobilfunknetzwerk
	Orange leuchtend	Verbunden mit LTE-Mobilfunknetzwerk
	Rot leuchtend	Verbindungsfehler
	LED aus	Keine Mobilfunkverbindung
WLAN	Grün leuchtend	WLAN aktiviert bzw. verbunden
	Grün blinkend	Aktives WPS-Fenster / Verbindung wird aufgebaut
	Rot leuchtend	Verbindungsaufbau fehlgeschlagen
	LED aus	WLAN deaktiviert
Telefon	Grün leuchtend	Aktives Gespräch
	LED aus	Kein aktives Gespräch
System	Rot leuchtend	Gerät wird gestartet bzw. Systemfehler
	Grün leuchtend	Gerät bereit
	LED aus	Gerät ausgeschaltet

HINWEIS

Durch einen kurzen Druck auf die „WPS Taste“ auf der Rückseite wird Ihnen vorne an den LEDs die aktuelle Signalqualität Ihrer Mobilfunkverbindung angezeigt:

Signalstärke	LED	System	Telefon	WLAN	LTE/5G
Starke Verbindung	Starke Verbindung	grün leuchtend	grün leuchtend	grün leuchtend	grün leuchtend
Gute Verbindung	Gute Verbindung	grün leuchtend	grün leuchtend	grün leuchtend	aus
Schlechte Verbindung	Schlechte Verbindung	grün leuchtend	grün leuchtend	aus	aus
Kein Signal	Kein Signal	grün blinkend	aus	aus	aus