Einrichten und Highspeed-Surfen

Ihr Handbuch zum O2 HomeSpot 5G





Herzlich willkommen bei O₂

Mit Ihrem neuen 5G-Router von O₂ kommen Sie jetzt besonders schnell ins Internet.

Die wichtigsten Informationen für einen reibungslosen Start und zur Installation finden Sie auf den folgenden Seiten.

Alles drin – Ihr O₂ Home<u>Spot 5G</u>

- Highspeed-Internet mit LTE/5G
- Wi-Fi 6 nach 802.11b/g/n/ac/ax Standard
- Verschlüsselung mit WPA3
- Integrierte Firewall
- Einfache Einrichtung des Internetzugangs sowie eine komfortable Konfiguration über die Benutzeroberfläche
- Grenzenlos telefonieren

So erreichen Sie uns:

www.o2.de www.o2.de/kontakt

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen O2 Produkt

Ihr O₂ Team

Ihr Inhaltsverzeichnis: einfach und übersichtlich

1 LIEFERUMFANG

Seite 5

2 GERÄTEANSICHT

2.1 Frontseite – LEDs und Betriebszustände	Seite	5
2.2 Rückseite – Tasten und Anschlüsse	Seite	6
2.3 Unterseite – SIM-Karten-Slot und Gerätelabel	Seite	7

3 INBETRIEBNAHME DES O₂ HOMESPOT 5G

3.1 SIM-Karte aktivieren und einsetzen			
3.2 Strom	versorgung herstellen und Gerät einschalten	Seite 9	
3.3 Verbin	idung zu einem Endgerät herstellen	Seite 10	
3.3.1	Automatische WLAN-Einrichtung per WPS		
3.3.2	Manuelle WLAN-Einrichtung	Seite 10	
3.3.3	3.3.3 Einrichtung LAN-Verbindung		
3.4 O ₂ Ho	meSpot 5G konfigurieren	Seite 11	
3.5 Intern	.S. Internetverbindung herstellen		
3.6 Telefo	nie	Seite 15	

4 MENÜ UND EINSTELLUNGEN DES O2 HOMESPOT 5G

4.1 Netzwerk	Seite 16
4.2 Sicherheit	Seite 18
4.3 Diagnose	Seite 18
4.4 Systemeinstellungen	Seite 19
4.5 NAT	Seite 20
4.6 SMS	Seite 21

5 TECHNISCHE DATEN

6 SICHERHEITSHINWEISE

Seite 23

Seite 8

O₂ HomeSpot 5G



Kurzanleitung



Flachband-LAN-Kabel (gelb)



Steckernetzteil



2.1 Frontseite – LEDs und Betriebszustände

An der Frontseite befinden sich vier LEDs.



LED	VERHALTEN	BETRIEBSZUSTAND	
	Grün blinkend	Verbindungsaufbau 5G	
	Orange blinkend	Verbindungsaufbau LTE	
	Durchgehend grün	Verbunden mit 5G-Mobilfunknetzwerk	
	Durchgehend orange	Verbunden mit LTE-Mobilfunknetzwerk	
	Durchgehend rot	Verbindungsfehler	
	LED aus	Keine Mobilfunkverbindung	
	Durchgehend grün	WLAN aktiviert bzw. verbunden	
	Grün blinkend	Aktives WPS-Fenster/Verbindung wird aufgebaut	
	Durchgehend rot	Verbindungsaufbau fehlgeschlagen	
	LED aus	WLAN deaktiviert	
Talafan	Durchgehend grün	Aktives Gespräch	
reteron	LED aus	Kein aktives Gespräch	
	Durchgehend rot	Gerät wird gestartet bzw. Systemfehler	
System	Durchgehend grün	Gerät bereit	
	LED aus	Gerät ausgeschaltet	

2.2 Rückseite – Tasten und Anschlüsse

Auf der Geräterückseite befinden sich die Anschlüsse, die Tasten und das Etikett mit den Zugangsdaten für die Bedienoberfläche und WLAN.



ANSCHLUSS/TASTE	BESCHREIBUNG
WPS	Halten Sie diese Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um automatisch eine WLAN-Verbindung herzustellen.
RESET	Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie sie für mehr als 2 Sekunden gedrückt, um den O₂ HomeSpot 5G auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. HINWEIS: Zum Betätigen der Taste benutzen Sie eine Büroklammer o. Ä.
WAN	Verbinden Sie den O₂ HomeSpot 5G über ein Ethernet-Kabel mit einem anderen Modem, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.
LAN1/LAN2	RJ45-Buchse: Verbinden Sie Geräte über einen Ethernet-Anschluss, z. B. Computer, Drucker, Netzwerkspeichergeräte usw.
TELEFON	Verwenden Sie die RJ11-Buchse, um ein herkömmliches Analog-Telefon oder eine DECT-Basisstation zu verbinden und so Sprachdienste (VoIP) nutzen zu können.
ON/OFF	Drücken Sie diese Taste, um den O₂ HomeSpot 5G ein- oder auszuschalten. Im eingeschalteten Zustand leuchtet eine blaue LED um die Taste.
POWER	Verbinden Sie hier das mitgelieferte Netzteil.

2.3 Unterseite - SIM-Karten-Slot und Gerätelabel

An der Unterseite befindet sich der Produktaufkleber mit Angaben zu Hersteller, Modell, Seriennummer, IMEI, CE etc. Unter der gummierten Abdeckung befindet sich der SIM-Karten-Slot für das Nano-SIM-Format.



3.1 SIM-Karte aktivieren und einsetzen

- Sofern noch nicht geschehen, schalten Sie zunächst Ihre neue SIM-Karte frei. Die notwendigen Schritte entnehmen Sie dem Schreiben, mit dem Sie Ihre O₂ SIM-Karte erhalten haben.
- Nehmen Sie die Triple-SIM und drücken vorsichtig die beiden äußeren (vorgestanzten) Rahmen heraus, und Sie erhalten die Maße einer Nano-SIM. Entfernen Sie nun die gummierte Abdeckung an der Geräteunterseite und setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Karten-Steckplatz ein. Bringen Sie die Abdeckung danach wieder an.

HINWEIS:

Neben dem SIM-Karten-Steckplatz finden Sie ein kleines SIM-Karten-Symbol, damit die SIM-Karte richtig eingesetzt wird. Bei korrektem Einsetzen rastet die SIM-Karte hörbar ein.



3.2 Stromversorgung herstellen und Gerät einschalten

- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Netzsteckeranschluss (POWER) des O_2 HomeSpot 5G und schließen Sie das Netzteil an eine 230-V-Steckdose an.
- Schalten Sie Ihren O₂ HomeSpot 5G durch Betätigen des ON-/OFF-Schalters ein. Im eingeschalteten Zustand leuchtet eine kreisförmige blaue LED um den Schalter.



• Die folgenden LEDs signalisieren Ihnen, wann der O₂ HomeSpot 5G betriebsbereit zur Aktivierung ist:



Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

HINWEIS:

Ihr O₂ HomeSpot 5G besitzt einen Lüfter, um den Prozessor vor Überhitzung zu schützen. Dieser läuft beim Gerätestart kurz auf maximale Drehzahl an und regelt sich dann auf ein geräuschloses Niveau herunter.

3.3 Verbindung zu einem Endgerät herstellen

3.3.1 Automatische WLAN-Einrichtung per WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ermöglicht Ihnen das einfache und schnelle Verbinden neuer WLAN-Geräte mit Ihrem O₂ HomeSpot 5G. Dazu müssen die zu verbindenden Endgeräte die WPS-Funktion unterstützen. Bitte überprüfen Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts, ob WPS unterstützt wird.

- Öffnen Sie an Ihrem Endgerät die WLAN-Einstellungen und wählen Sie den WLAN-Namen Ihres O₂ HomeSpot 5G (diesen finden Sie auf dem Etikett auf der Rückseite des O₂ HomeSpot 5G).
- Drücken Sie auf der Rückseite Ihres O₂ HomeSpot 5G die WPS-Taste mind. 5 Sekunden, um eine WLAN-Verbindung herzustellen (dieWLAN-LED fängt an zu blinken).
- Nach erfolgreichem Aufbau der WLAN-Verbindung wird dieses an Ihrem Endgerät entsprechend angezeigt und die WLAN-LED des O₂ HomeSpot 5G leuchtet wieder dauerhaft.

3.3.2 Manuelle WLAN-Einrichtung

- URL:
 o2.spot

 Passwort:
 &abcde1234

 Older
 WLAN-Name und Passwort

 o2-WLAN-XXXX

 OX
 dKNp2xCHPiC4utm
- Öffnen Sie an Ihrem Endgerät die WLAN-Einstellungen und wählen Sie den WLAN-Namen Ihres O₂ HomeSpot 5G (diesen finden Sie auf dem Etikett auf der Rückseite des O₂ HomeSpot 5G).
- Klicken Sie auf Ihrem Endgerät auf "Verbinden" und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein. Alternativ können Sie den QR-Code für eine einfache WLAN-Ersteinrichtung abscannen und die Verbindung herstellen (notwendige Scanner-Apps finden Sie im Google Play Store bzw. Apple App Store).
- Nach erfolgreichem Aufbau der WLAN-Verbindung wird dieses an Ihrem Endgerät entsprechend angezeigt.

3.3.3 Einrichtung LAN-Verbindung

Wenn Sie eine Verbindung per Kabel herstellen möchten, verbinden Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel mit einem der beiden LAN-Anschlüsse an der Geräterückseite und Ihrem PC/Notebook.

3.4 O₂ HomeSpot 5G konfigurieren

 Öffnen Sie nun über das mit dem O₂ HomeSpot 5G verbundene Endgerät einen Internetbrowser und geben Sie die Adresse o2.spot oder 192.168.1.1 ein. Sie landen auf der Anmeldeseite Ihres O₂ HomeSpot 5G:



 Geben Sie das Passwort f
ür die Benutzeroberfl
äche ein und dr
ücken Sie diePfeiltaste rechts neben dem Eingabefeld oder die Eingabetaste Ihrer Tastatur.Das Passwort finden Sie auf dem Etikett auf der R
ückseite des O₂ HomeSpot 5G.



HINWEIS:

Sie können die ab Werk vorgegebenen Werte für das Bedienoberflächenpasswort, den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort jederzeit nach Ihren eigenen Vorgaben ändern.

Für die Änderung des Passworts für die Bedienoberfläche gehen Sie zu: **Menü -> Systemeinstellungen -> Passwort** Hier geben Sie zuerst Ihr aktuelles Passwort ein und danach zweimal das gewünschte neue Passwort und bestätigen mit "Speichern".

Für die Änderung von WLAN-Name und Passwort gehen Sie zu: **Menü -> Netzwerk -> WLAN -> Basiseinstellungen** Unter WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen und danach mit "Speichern" bestätigen.

ACHTUNG:

Wenn Sie die geänderten Namen und Passwörter vergessen sollten, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die auf dem Etikett angegebenen Standardwerte wieder nutzen zu können. Dabei gehen **alle** Ihre vorgenommenen Änderungen verloren. Zum Zurücksetzen wird eine Büroklammer o. Ä. benötigt. Drücken Sie damit für ca. 8 bis 10 Sekunden die Reset-Taste auf der Rückseite des O₂ HomeSpot 5G, bis das Gerät neu gestartet wird. Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen folgende Übersichtsseite angezeigt:

0	2	Übers	sicht	Deutsc	⊷ : O₂ HomeSpot	5G
	Übersicht					
#	Netzwerk	$(\circ \circ)$	47		~	
	Sicherheit	Nicht verbunden Internet Status	WPS	Systeminformationen	NAT Konfiguration	
B	Diagnose					
\$	Systemeinstellungen					
4	NAT	34		∞∟⊔		
\geq	SMS	Systemeinstellungen	LAN	Aktive Verbindungen		
Eine	e Telefónica Marke					

3.5 Internetverbindung herstellen

Um eine Internetverbindung mit Ihrem O₂ HomeSpot 5G herzustellen, müssen Sie zuerst Ihre SIM-Karte entsperren. Dazu klicken Sie im linken Menü auf Netzwerk -> LTE/5G. Es erscheint folgendes Fenster:

Hinweis:
SIM ist gesperrt. Zum entsperren PIN eingeben.
PIN
Versuche:3
A Bitte SIM entsperren um eine Internetverbindung herzustellen.
Abbruch OK

- Ihre SIM-Karten-PIN und Ihren PUK finden Sie in Ihren SIM-Karten-Unterlagen. Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie "OK".
- Nach erfolgreichem Entsperren Ihrer SIM-Karte bucht sich Ihr O₂ HomeSpot 5G in das O₂ Mobilfunknetz ein und Sie sind mit dem Internet verbunden.

HINWEIS 1:

Bitte beachten Sie, dass Sie 3 Versuche haben, die richtige PIN einzugeben.

Nach der dritten fehlerhaften Eingabe wird die PIN gesperrt und kann nur mit dem PUK entsperrt werden. Nach zehnmal Falscheingabe des PUK ist die SIM-Karte dauerhaft gesperrt und Sie benötigen eine neue SIM-Karte. Wenden Sie sich in diesem Fall an die O₂ Kunden Hotline.

HINWEIS 2:

Aus Sicherheitsgründen wird Ihre SIM-Karte mit aktiviertem PIN-Schutz ausgeliefert. Daher muss die PIN jedes Mal eingegebben werden, wenn der O₂ HomeSpot 5G neu gestartet wird (manueller Neustart, zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Firmware-Aktualisierung, Stromunterbrechung etc.). Wenn Sie möchten, dass sich Ihr O₂ HomeSpot 5G nach einem Neustart automatisch im Mobilfunknetz registriert, können Sie die SIM-PIN unter "SIM-Verwaltung: PIN-Schutz" deaktivieren.

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass im Mobilfunknetz standardmäßig private IP-Adressen zugewiesen werden und der Datenverkehr Internet-NAT verwendet. Möglicherweise funktionieren manche Datenverbindungen (z. B. eingehende Remote-Desktop-Verbindungen oder Online-Spiele über Spielekonsolen) daher nur eingeschränkt.

Navigieren Sie wieder zur Hauptseite, indem Sie im linken Menü "Übersicht" anklicken. Ihr Internet-Status wird mit einem lachenden Smiley angezeigt:

O ₂	Übersi	cht	Deuts	ch <mark>≁ :</mark> O₂ HomeSp	ot 5G
 Übersicht Netzwerk Sicherheit Diagnose 	OK Internet Status	G WPS	Systeminformationen	NAT Konfiguration	
SystemeinstellungenNAT	\$				
SMS	Systemeinstellungen	LÂN	Aktive Verbindungen		
Eine Telefónica Marke					

An den Front-LEDs wird die erfolgreiche Internetverbindung wie folgt angezeigt:



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die Position des O₂ HomeSpot 5G die Signalstärke beeinflussen kann.

Stellen Sie daher das Gerät an einen Platz mit ausreichendem Netzempfang auf, bevorzugt in Fensternähe.

HINWEIS:

Durch einen kurzen Druck auf die "WPS-Taste" auf der Rückseite wird Ihnen vorne an den LEDs die aktuelle Signalqualität Ihrer Mobilfunkverbindung angezeigt:

LED	SYSTEM	TELEFON	WLAN	LTE/5G
Starke Verbindung	grün leuchtend	grün leuchtend	grün leuchtend	grün leuchtend
Gute Verbindung	grün leuchtend	grün leuchtend	grün leuchtend	aus
Schlechte Verbindung	grün leuchtend	grün leuchtend	aus	aus
Kein Signal	grün leuchtend	aus	aus	aus

• Klicken Sie nun im linken Menü auf "SMS". Unter Posteingang können Sie Ihre empfangenen SMS-Mitteilungen lesen. Bitte prüfen Sie den Posteingang regelmäßig auf den Erhalt wichtiger Vertragsinformationen und Benachrichtigungen.

O ₂	SMS	Deutsch- : O ₂ HomeSpot 5G
Ubersicht	SMS	
 Netzwerk Sicherheit 	NEUE NACHRICHT POSTEINGANG ENTWÜRFE POSTAUSGANG	
Diagnose	55222 Willkommen bei o2.	8
 Systemeinstellungen NAT 		O 11.05.2020 12:32:52
SMS		
Neue Nachricht Posteingang		
Entwürfe Postausgang		
Eine Telefónica Marke		

3.6 Telefonie

Nachdem Sie im O₂ Mobilfunknetz registriert sind, können Sie die Telefoniefunktion Ihres O₂ HomeSpot 5G sofort nutzen. Verbinden Sie dafür ein Telefon Ihrer Wahl mit dem Telefonanschluss an der Rückseite Ihres O₂ HomeSpot 5G (ggf. benötigen Sie einen separaten RJ11-TAE Adapter wenn im Lieferumfang Ihres Telefons nur ein Telefonkabel mit TAE Stecker enthalten ist). Nachdem die Verbindung zwischen Telefon und O₂ HomeSpot 5G hergestellt ist können Sie telefonieren. Bei einem aktiven Gespräch leuchtet die Telefon LED an der Frontseite.

HINWEIS:

- Bei ausgehenden Anrufen wird Ihrem Gesprächspartner immer Ihre Mobilfunknummer angezeigt, unabhängig davon, ob der von Ihnen gebuchte Tarif eine Festnetznummer beinhaltet.
- Bei Anrufen im eigenen Örtsnetz müssen Sie, wie bei Anrufen vom Mobilfunktelefon, die Ortsnetzvorwahl mitwählen.

Zusätzlich können Sie mit Hilfe von Steuercodes verschiedene Leistungsmerkmale und Funktionen direkt über die Tastatur Ihres Telefons einrichten:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG	STEUERCODE	FUNKTION
Rufnummernanzeige CLIP/CLIR	*31#Zielrufnummer	Eigene Rufnummer für Zielrufnummer einmalig unterdrücken
	*43#	Anklopfen aktivieren
Anklopten	#43#	Anklopfen deaktivieren
	*#43#	Statusabfrage Anklopfen
Duran and Ann furitual itera	*21*Zielrufnummer#	Anrufweiterleitung auf Zielnummer aktivieren
CFU	#21#	Anrufweiterleitung auf Zielnummer deaktivieren
	*#21#	Statusabfrage Anrufweiterleitung
	*61*Zielrufnummer#	Anrufweiterleitung bei Nichterreichbar- keit aktivieren
Anrufweiterleitung bei Nichterreichbar- keit CFNA	*61*Zielrufnummer**Zeit#	Anrufweiterleitung bei Nichterreichbar- keit aktivieren nach einer vorgegebenen Zeit
	#61#	Anrufweiterleitung bei Nichterreichbar- keit deaktivieren
	*#61#	Statusabfrage bei Nichterreichbarkeit
Anrufweiterleitung bei nicht registrierter	*62*Zielrufnummer#	Anrufweiterleitung bei nicht registrierter Rufnummer aktivieren
Rufnummer (z. B. Gerät ausgeschaltet) CFNR	#62#	Anrufweiterleitung bei nicht registrierter Rufnummer deaktivieren
	*#62#	Statusabfrage bei nicht registrierter Rufnummer
	*67*Zielrufnummer#	Anrufweiterleitung bei besetzt auf Ziel- nummer aktivieren
Anrufweiterleitung bei besetzt CFB	#67#	Anrufweiterleitung bei besetzt auf Ziel- nummer deaktivieren
	*#67#	Statusabfrage Anrufweiterleitung bei besetzt
Allgemeine Deaktivierung	#002#	Deaktvierung aller Weiterleitungen
Abgehende Anrufe zu ausländischen	*331#	Alle Anrufe zu Auslandsrufnummern sperren
Rufnummern BOIC	#331#	Alle Anrufe zu Auslandsrufnummern erlauben
	*#331#	Statusabfrage Auslandsrufnummern
3er-Konferenz	Über Telefonmenü auswählen	Telefonkonferenz starten

Bei allen Statusabfragen (*#code#) wird bei aktiviertem Status ein Freiton, bei deaktiviertem Status ein Besetztton abgespielt.

4.1 Netzwerk



Netzwerkübersicht

Grafische Übersicht

Status

Aktuelle Statusübersicht für:

- IPv4
- IPv6
- LTE/5G
- LAN
- WLAN 2.4 GHz
- WLAN 5 GHz
- Systeminformationen

Datennutzung

Aktuelle Übersicht Ihres Datenverbrauchs:

- Monatlicher Verbrauch
- Aktueller Verbrauch

HINWEIS:

Der angezeigte Verbrauch dient ausschließlich zu Referenzzwecken. Den tatsächlichen Verbrauch können Sie Ihrer Mobilfunkrechnung für den jeweiligen Abrechnungszeitraum entnehmen.

WAN

Einstellungsmöglichkeiten für WAN:

- Ethernet-WAN
- DNS-Einstellungen
- Weitere Einstellungen
- DDNS

HINWEIS:

Um den DDNS-Dienst nutzen zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto bei einem der folgenden Anbieter: https://account.dyn.com/entrance/ https://www.noip.com/sign-up

LTE/5G

Einstellmöglichkeiten für LTE/5G

- Mobilfunkeinstellungen
- Interneteinstellungen
- SIM-Verwaltung

LAN

Einstellungsoptionen für LAN:

- IP-Einstellungen
- DHCP-Server

WLAN

Einstellungsoptionen für WLAN:

- Basiseinstellungen für 2.4- und 5-GHz-WLAN
- WPS
- ACL
- Erweiterte WLAN-Optionen
- Band Steering

IPv6

Einstellungsoptionen für IPv6:

- WAN-Einstellungen
- LAN-Einstellungen
- DNS-Einstellungen

Aktive Verbindungen

Aktuelle Übersicht der verbundenen Geräte für:

- LAN
- WLAN

DHCP Lease

Aktuelle Übersicht der DHCP-Lease-Zeit der verbundenen Geräte

4.2 Sicherheit

0	2	Sicherheit		Deutsch 🗸 🚦	O ₂ HomeSpot 5G
==	Übersicht	IPv4 Firewall			
*	Netzwerk				
	Sicherheit	ALLGEMEIN NETZ FILTER			
	Firewall IPv4	Aktiviere Firewall	🔵 Ja 🔵 Nein		
	Firewall IPv6				
	Zugangskontrolle	Aktiviere DoS Schutz	Ja Nein		
"	Diagnose	Ping Test	🔵 Ja 💿 Nein		
ф	Systemeinstellungen	Aktiviere IGMP	🔵 Ja 💿 Nein		
4	NAT				
\geq	SMS				
		Ab	bruch Speichern		
Eine	Telefónica Marke				

Firewall IPv4

Einstellungsoptionen für die IPv4-Firewall:

- Allgemeine Einstellungen
- Filtereinstellungen

Firewall IPv6

Einstellungsoptionen für die IPv6-Firewall:

- Allgemeine Einstellungen
- Filtereinstellungen

Zugangskontrolle

ACL

4.3 Diagnose

0	2	Diagnose		Deutsch -	O ₂ HomeSpot 5G
	Übersicht	Diagnose			
#	Netzwerk				
	Sicherheit	Methode	Ping ~		
品	Diagnose	Ziel	8.8.8.8		
	Diagnose Tools	Anzahl	4		
\$	Systemeinstellungen		4		
4	NAT		Ausführen		
\searrow	SMS				
	PING 8.8. 64 bytes		3: seq=0 ttl=51 time=185.462 ms		
		8.8.8.8 ping stat	8.8.8.8 ping statistics		
		1 packets transmitted round-trip min/avg/ma	1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 185.462/185.462/185.462 ms		
Eine	Telefónica Marke				I

Diagnosetools

Hier haben Sie die Möglichkeit, mit den Analysetools Ping, Ping6, Traceroute und nslookup die Erreichbarkeit von Servern und Computern zu überprüfen bzw. die Diagnose von Netzwerkproblemen und Analyse von Netzstrukturen durchzuführen.

4.4 Systemeinstellungen

O ₂		Systemeinstellungen Deutsch- : O ₂ HomeSpot 5G		
	Übersicht	System		
	Netzwerk			
	Sicherheit	PASSWORT ZEITEINSTELLUNGEN SICHERUNG / WIEDERHERSTELLUNG FIRMWARE UPDATE		
.	Diagnose	SYSTEMPROTOKOLL		
Ф	Systemeinstellungen	✓ Passwort		
	Passwort			
	Zeiteinstellungen	Aktuelles Passwort		
	Sicherung / Wiederherstellung	Neues Passwort 4 - 16 Zeichen		
	Firmware update			
	Systemprotokoll	Bestätige neues Passwort 4 - 16 Zeichen Passwort anzeigen		
-	NAT			
\geq	SMS	Abbruch Speichern		
Eine	•••• Telefónica Marke			

Passwort

Hier können Sie das Gerätepasswort ändern.

ACHTUNG:

Wenn Sie das geänderte Kennwort vergessen sollten, müssen Sie das Gerät zurücksetzen, um das Standardkennwort wieder nutzen zu können. Dabei gehen Ihre vorgenommenen Änderungen verloren.

Zusätzlich können Sie die Abmeldezeit anpassen, nach der Sie von der Benutzeroberfläche abgemeldet werden.

Zeiteinstellungen

Hier können Sie die Zeitzone festlegen und eigene NTP-Server hinzufügen.

Sicherung/Wiederherstellung

Hier können Sie die aktuelle Konfiguration Ihres O₂ HomeSpot 5G sichern. Die Konfigurationsdatei wird lokal auf dem verbundenen Endgerät abgespeichert. Sie können auch eine bereits gesicherte Konfigurationsdatei wiederherstellen und auf Ihren O₂ HomeSpot 5G laden. Des Weiteren können Sie einen Geräteneustart durchführen oder Ihren O₂ HomeSpot 5G auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Firmware-Update

Hier haben Sie die Möglichkeit, nach einer neuen Firmware-Version zu suchen. Sie können die automatische Aktualisierung einstellen, bei der täglich zu einer festzulegenden Uhrzeit nach einem Update gesucht wird.

HINWEIS:

Das manuelle Laden einer Firmware-Datei wird für den O₂ HomeSpot 5G nicht angeboten.

WICHTIGER HINWEIS:

Trennen Sie während des Aktualisierungsvorgangs nicht die Stromzufuhr Ihres O₂ HomeSpot 5G, dies könnte das Gerät dauerhaft schädigen. Nach Abschluss der Aktualisierung startet der O₂ HomeSpot 5G automatisch neu.

Systemprotokoll

Hier können Sie das Systemprotokoll einsehen.

4.5 NAT

O ₂		NAT	Deutsch- : O ₂ HomeSpot 5G	
	Übersicht	NAT Konfiguration		
#	Netzwerk			
	Sicherheit	DMZ UPNP ALG PORTWEITERLEITUNG		
R	Diagnose	 Portweiterleitung - Übersicht (max. 32 Einträge) 		
\$	Systemeinstellungen	Name Port-Bereich Lokaler IP/Port	Protokoll Status Optionen	
¥	NAT	0		
	DMZ	Regel hinzufügen		
	UPnP			
	ALG			
	Portweiterleitung			
\rangle	SMS	Abbruch Speicherr	n se	
Eine	Telefónica Marke			

DMZ

Hier können Sie einen lokalen Computer oder eine IP-Adresse (Host) als DMZ (Demilitarized Zone) konfigurieren.

HINWEIS:

Ein DMZ-Host wird nicht durch die Firewall geschützt und ist somit leicht angreifbar.

Wenn Sie einen DMZ-Host konfigurieren, müssen Sie das Sicherheitsrisiko berücksichtigen und sich gegebenenfalls selbst vor Attacken schützen.

Wollen Sie nur einzelne Ports für das Internet öffnen, so verwenden Sie bitte die Funktion "Portweiterleitung".

UPnP

Hier können Sie den UPnP-Dienst aktivieren oder deaktivieren.

ALG

Hier können Sie NAT ALG (Application-Level Gateway) aktivieren oder deaktivieren. Folgende Einstellungen sind möglich:

- PPTP
- L2TP
- IPSec
- SSL
- RTSP
- H.323
- SIP
- PPPoE

Portweiterleitung

Hier können Sie Portweiterleitungen einrichten. Sie können vorkonfigurierte Einstellungen wählen oder eigene Portweiterleitungsregeln erstellen.

4.6 SMS

Hier können Sie neue SMS-Nachrichten verfassen und empfangene, versendete oder als Entwürfe abgespeicherte SMS-Nachrichten einsehen.

0	2	SMS		Deutsch -	O ₂ HomeSpot 5G
==	Übersicht	SMS			
*	Netzwerk				
	Sicherheit	NEUE NACHRICH I POSTEINGANG	ENTWURFE POSTAUSGANG		
"	Diagnose	Empfänger	Bitte Nummer eingeben		
Ф	Systemeinstellungen	Nachricht	Bitte Nachricht eingeben		
4	NAT				
\searrow	SMS				
	Neue Nachricht		(0/160)		
	Posteingang	Senden Als	Entwurf speichern		
	Entwürfe				
	Postausgang				
Eine	Telefónica Marke				

HINWEIS:

Der SMS-Versand ist abhängig von Ihrem gebuchten Tarif. Bitte überprüfen Sie in Ihren Vertragsdetails, ob der SMS-Versand in Ihrem Tarif unterstützt wird bzw. ob zusätzliche Kosten für den Versand anfallen. Hiervon ausgenommen ist der SMS-Empfang: Nachrichten können immer empfangen werden.

Chipsatz

- Modem-Chip: SDX55
- WLAN-Chip: IPQ8072A

Mobilfunk

- 5G NR Sub-6-GHz unterstützte Bänder: n1, n3, n7, n8, n41, n77, n78, n79
- LTE Cat 20 unterstützte Bänder: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B41, B42

WLAN

- Wi-Fi 6, 802.11a/n/ac/ax 5 GHz
- Wi-Fi 6, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz
- Wireless Protected Setup (WPS)
- Verschlüsselung WPA2, WPA2/WPA3, WPA3
- Verbindung für bis zu 128 Endgeräte

WAN/LAN

• 3 x 10/100/1000 Base-T Auto MDI/MDI-X RJ-45

Antennen

- 4 x LTE-Antennen
- 2 x WLAN-Antennen (2.4 GHz)
- 4 x WLAN-Antennen (5 GHz)

Router

- DHCP
- Portfreigabe
- Portweiterleitung
- Dynamisches DNS
- IPv4/IPv6
- Firewall
- SMS

Management

- WebGUI (HTTP/HTTPS)
- Firmware-Upgrade

Hardware

- Abmessungen: 198 x 91 x 123 mm
- Stromsteckeranschluss
- 3 x RJ45-Anschlüsse (1 x WAN GE, 2 x LAN GE)
- 1 x RJ11-Anschluss
- Ein-/Aus-Taste
- Reset-Taste (Büroklammer o. ä. Gegenstand benötigt, um Taste zu betätigen)
- WPS-Taste
- Nano-SIM-Slot (4FF)

Stromversorgung

• 12 V DC 3.0 A

Betriebsbedingungen

- Temperatur: 0 55°C
- Luftfeuchtigkeit: 5 85% (nicht kondensierend)

Zertifikate

• CE/GCF

WARNUNG:

Elektrische Spannung an Netzanschluss und Netzwerkkabeln ist gefährlich! Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu gefährlichen Situationen führen, die nicht nur hohen Sachschaden, sondern auch schwerste Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Das Gerät darf nicht geöffnet werden.

Der Betrieb ist nur für trockene Räume innerhalb von Gebäuden vorgesehen.

Die Netzsteckdose muss nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

Verlegen Sie die Leitungen so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Verbinden Sie nicht mehrere Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel hintereinander – eine Überlastung kann zu Bränden und Stromschlägen führen.

Während eines Gewitters dürfen Sie das Gerät nicht benutzen und auch keine Leitungsverbindungen stecken oder lösen.

Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des Geräts eindringen, da sonst ein elektrischer Schlag oder Kurzschluss die Folge sein kann.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Sorgen Sie dafür, dass die Lüftungsschlitze oben auf dem Gerät nicht verdeckt werden, ansonsten kann es zu einer Überhitzung kommen.

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten originalen Netzteil betrieben werden.

Europäische Vorschriften:

Dieses Produkt wurde im Einklang mit der europäischen Direktive 2014/53/EU entwickelt, geprüft und hergestellt.

Die EU-Konformitätserklärung kann unter http://www.askey.com/germany_o2/ abgerufen werden.