

# Hızlı kullanım kılavuzu

O<sub>2</sub> HomeBox 6741



O<sub>2</sub>

## Güvenlik uyarıları

**ÖNEMLİ:** Lütfen kullanımdan önce cihazın kullanım talimatnamesini dikkatle okuyunuz ve talimatnameyi ileride kullanmak için saklayınız. Cihazın yeni bir sahibe verilmesi durumunda bu kullanım talimatnamesini beraberinde veriniz.

**⚠ Elektrik şebekesi bağlantısı, telefon ve ağ kablolarının elektrik gerilimi tehlikelidir! Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması tehlikeli durumlara yol açabilir ve yüksek maddi hasarın yanı sıra ağır yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.**

- Cihaz açılmamalıdır.
- Fırtına esnasında cihazın kurulumu yapılmamalıdır ve elektrik bağlantısı takılmamalı veya çıkarılmamalıdır.
- Sadece kapalı alan içerisinde kuru alanlarda kullanıma uygundur.
- Elektrik prizi cihazın yakınında ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Elektrik kablosunu kimsenin üstüne basamayacağı veya takılmayacağı şekilde yerleştiriniz.
- Cihazın iç kısmına herhangi bir sıvının sızmasına izin vermemeyin, aksi takdirde elektrik çarpması veya kısa devre meydana gelebilir.
- Doğrudan güneşe maruz kalmasından sakınız.
- Delik açmadan önce, deleceğiniz noktanın altında ev tesisatı bulunmadığından emin olunuz. Gaz, elektrik, sinyal veya su hatlarının hasar görmesi durumunda can kaybı veya maddi hasar meydana gelebilir.
- Cihaz yalnızca orijinal adaptör (teslimat kapsamında) ile çalıştırılabilir.

**O<sub>2</sub> için karar vermenizden ve bundan sonra yeni DSL bağlantınızın avantajlarının keyfini çıkarabileceğinizden dolayı memnunuz.**

## Teslimat kapsamı

	O <sub>2</sub> HomeBox 6741
	LAN kablosu (sarı)
	DSL bağlantı kablosu (gri)
	Elektrik fişi

## Entegre WLAN modlarının frekans aralıkları:

- 2.400 – 2.483,5 MHz, maks. gönderme gücü 100 mW
- 5.150 – 5.350 MHz, maks. gönderme gücü 200 mW (Bu aralık için sadece iç mekanda işleme izin verilir)
- 5.470 – 5.725 MHz: maks. gönderme gücü 1000 mW
- **DECT:** (1.880 – 1.900 MHz): maks. gönderme gücü 250 mW

## Ayrıntılı bilgiler

O<sub>2</sub> HomeBox 6741'inizi kurmak ve ayarlamak için ayrıntılı bilgileri <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> sitenizde bulacaksınız.

## Bize şu şekilde ulaşabilirsiniz:

**İnternette:**  
[www.o2.de](http://www.o2.de)

**İletişim olanakları:**  
[www.o2.de/kontakt](http://www.o2.de/kontakt)

**Geri gönderme belgesi:**  
<https://dsl-retoure.o2online.de/start>

**Telefon ile:**  
089 78 79 79 400\*  
0176 888 55 222\*

\* Alman sabit veya cep telefonu açıldığında görülmelere uygulanan tarife göre.

## Open-Source-Lisans kaynağı

Bu ürün, Open Source Code Licenses altında lisanslı olan yazılım bulundurur ve bu lisans şartları altında kullanımınıza sunulmuştur. Lisans metninin bir kopyasını cihazın kullanım üst yüzeyinin ana menüsünde Bilgi A'dan Z'ye / Hukuki Uyarıları altında ve internette [http://www.askey.com.tw/germany\\_o2/](http://www.askey.com.tw/germany_o2/) adresinde bulabilirsiniz. Ürünün piyasaya sürülmesinden itibaren 3 yıl içerisinde, [askey-gpl-o2@askey.com.tw](mailto:askey-gpl-o2@askey.com.tw) üzerinden bize ulaşarak kaynak metninin makinece okunabilir eksiksiz bir kopyasını alabilirsiniz.

**Avrupa yönetmelikleri:** Bu Avrupa 2014/53/EU yönetmeliğine uygun olarak yapılandırılmış, test edilmiş ve üretilmiştir. O<sub>2</sub> HomeBox 6741 Cihaz Sınıfı 2 sınıfında bir cihazdır ve sadece Almanya'da çalıştırılabilir. Diğer ülkelerde bu cihazın çalıştırılmasına izin yoktur. EC-Uygunluk beyanı [http://www.askey.com.tw/germany\\_o2/](http://www.askey.com.tw/germany_o2/) adresinden görüntülenebilir.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Postfach 600940, 22209 Hamburg  
101778 11/20 v.4.1


**Kurulum sırasında yardıma ihtiyacınız mı var?**  
QR kodunu taratın veya <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> adresindeki web sitemizi ziyaret ederek O<sub>2</sub> HomeBox 6741 kurulum videosunu izleyin.




**Not:** Yönlendirici kurulumundan sonra web sitemizden Service Suite de yükleyin. Ücretsiz O<sub>2</sub> yazılımı sizi internet erişiminde destekler ve WLAN bağlantınızı optimize eder.

LED	Sinyal	Durum
Güç	● Yanıp söner	Sistem açılıyor
	● Sürekli yanar	Sistem açıldı ve işletimde
	● Kapalı	Elektrik beslemesi kesildi veya genel cihaz arızası
LAN	● Yanıp söner	Veri aktarımı
	● Sürekli yanar	Etkin bağlantı
	● Kapalı	Etkin bağlantı yok
WLAN	● Hızlı yanıp söner	Veri aktarımı
	● Sürekli yanar	WLAN etkin
	● Yanıp söner	WPS etkin
	● Kapalı	WLAN etkin değil
DECT	● Sürekli yanar	DECT fonksiyonu etkin
	● Yanıp söner	DECT yeni cihaz arıyor
	● Kapalı	DECT fonksiyonu etkin değil
DSL	● Yavaş yanıp söner	Deneme sesi gönderiliyor
	● Hızlı yanıp söner	O <sub>2</sub> HomeBox 6741 senkronize edilir
	● Sürekli yanar	DSL bağlantısı başarıyla oluşturuldu
	● Kapalı	O <sub>2</sub> HomeBox 6741 DSL sinyali almıyor
Internet	● Yanıp söner	Veri aktarımı
	● Sürekli yanar	Internet bağlantısı oluşturuldu
	● Hızlı yanıp söner	Giriş verileri hatalı (örn. yanlış PIN)
Telefon	● Yanıp söner	Etkin görüşme
	● Sürekli yanar	Etkin hat
	● Kapalı	Hat etkin değil
Bilgi	● Hızlı yanıp söner	Kimlik doğrulama yürütülüyor
	● Sürekli yanar	PIN tamam; O <sub>2</sub> telefon bağlantısı mevcut, cihaz tamamen O <sub>2</sub> 'ye giriş yaptığında bilgi LED'i söner
	● Sürekli yanar	1. O <sub>2</sub> HomeBox 6741 PIN girişini bekliyor 2. Yanlış PIN, yeniden giriş bekliyor 3. Azami kimlik doğrulama denemesine (5 kez) ulaşıldı
	● Hızlı yanıp söner	PIN tamam, kimlik doğrulama bekleniyor

## Ayrıntılı olarak O<sub>2</sub> HomeBox 6741'iniz



## Arka taraf



## Yan USB bağlantısı



örn. USB flash bellekleri

# Sadece 3 adımda kurulum – bu kadar basit:

## 1 Kurulum hazırlığı

Cihazla birlikte gelen DSL kablosunu evin TAE kutusuna (orta kutu) bağlayın ve O<sub>2</sub> HomeBox. Üzerindeki DSL kutusu ile bağlantısını gerçekleştirin. Şimdi dilediğiniz telefonu, ekte verilen resim uyarınca bağlayınız. Bunun ardından sarı LAN-kablosu üzerinden O<sub>2</sub> HomeBox ile bilgisayarın bağlantısını gerçekleştiriniz ve bir WLAN bağlantısı oluşturunuz (bkz. „WLAN Kurulumu“). Bunun için O<sub>2</sub> HomeBox’u çalıştırınız.

## 2 İnternet bağlantısının oluşturulması


Şimdi O<sub>2</sub> HomeBox’a bağlı olan cihaz üzerinden internet tarayıcısı açınız ve **o2.box** veya **192.168.1.1** adresine gidiniz. Otomatik olarak açılan kurulum asistanı internet bağlantısının konfigürasyonunda ve bağlantının aktif hale getirilmesinde yardımcı olacaktır. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya [http://www.askey.com.tw/germany\\_o2/](http://www.askey.com.tw/germany_o2/) adresinden indirebileceğiniz kılavuzda ulaşabilirsiniz.

## 3 Sörfe başlamak ve telefon etmek

O<sub>2</sub> HomeBox 6741 artık internete girmek ve telefon aramaları konfigüre edilmiş durumdadır. Lütfen artık sadece gerekmesi durumunda, bağlı olan telefonları Telefon Menü’sü üzerinden konfigüre ediniz. Teslim koşullarında, bağlı olan bütün telefonlar gelen çağrı durumunda çalar.

## WLAN ilk kurulumu

1. Nihai cihazınızda (PC, akıllı telefon, tablet, vs.) WLAN fonksiyonunu açınız ve WLAN fonksiyonunun O<sub>2</sub> HomeBox üzerinde de açık olduğundan emin olunuz (WLAN LED’i yanıp söner). Aksi takdirde WLAN LED’i üzerinde bulunan düğmeye basarak aktif hale getiriniz.
2. Şimdi nihai cihazınızın O<sub>2</sub> HomeBox ile bağlantısını gerçekleştiriniz: Bu prosedür, farklı işletim sistemlerinde (Windows, Android, Mac OS, Linux vs.) değişiklik gösterir. Lütfen nihai cihazınızın kılavuzundan bilgi alın.
3. O<sub>2</sub> HomeBox 6741’inizin kablosuz ağ bağlantısını seçin. Ağ adını (SSID) ve ağ şifresini (WPA2 şifresi) O<sub>2</sub> HomeBox 6741’in arka tarafındaki tip etiketinde bulacaksınız.
4. „Bağlan“a tıklayın ve WLAN ağ şifrenizi (WPA2 şifresi) girin.
5. Basit WLAN ilk kurulumu için alternatif olarak QR kodunuzu taratabilir ve bağlantıyı kurabilirsiniz.
6. **WLAN bağlantısı böylece kurulur ve tamamlanır.**




### WPS ile kurulum

WPS (Wi-Fi Protected Setup) yeni WLAN cihazlarını kablosuz ev ağınıza kolay ve hızlı bir şekilde bağlamanıza imkan sağlar. Bunun için bağlanacak olan cihazların WPS fonksiyonunu desteklemesi gerekmektedir.

1. 10 saniye boyunca O<sub>2</sub> HomeBox üzerinde WLAN düğmesini basılı tutunuz. WLAN-LED’i düzenli olarak yeşil ışıkla yanıp söner.
2. Şimdi 2 dakika içerisinde WLAN cihazı üzerindeki WPS fonksiyonunu aktive ediniz. Bu işlem esnasında ilgili cihazın kullanım talimatlarını dikkate alınız.
3. ALAN bağlantısının başarılı bir şekilde kurulmasının ardından bağlan WLAN cihazı üzerinde gösterilir ve O<sub>2</sub> HomeBox üzerindeki WLAN LED’i kesintisiz veya kesintili (veri aktarımında) olarak yanıp söner.

# O<sub>2</sub> HomeBox 6741’inizin kablo bağlantıları bağlantı olanakları

Aşağıda O<sub>2</sub> HomeBox 6741’inizin kablo bağlantıları için bir örnek bulacaksınız. Cihaz bağlantılarını buna göre yapın.



### more information / подробнее / daha fazla bilgi



Visit our website at <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> for a short guide in English/Turkish/Russian. Here you will find the first steps to set up your O<sub>2</sub> HomeBox 6741 as well as the installation video for the O<sub>2</sub> HomeBox 6741.



Чтобы ознакомиться с краткой инструкцией на русском языке, посетите наш сайт <http://o2.de/hilfe/o2homebox2>. В ней содержится информация о настройке O<sub>2</sub> HomeBox 6741, а также видеофайл по установке устройства O<sub>2</sub> HomeBox 6741.



İngilizce/Türkçe/Rusça dillerinde bir kısa kılavuz için <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> adresinde bulunan web sayfamızı ziyaret edin. Burada O<sub>2</sub> HomeBox 6741 kurulumu ile ilgili ilk adımları ve O<sub>2</sub> HomeBox 6741 kurulum videosunu bulabilirsiniz.